



SX460AVR SOKET BAĞLANTILARI

1+2 Harici voltaj potansiyometresi bağlanır.Potansiyometre kullanılmadığında 1 ve 2 nolu soket köprü yapılır. Potansiyometre 1K1 2W olmalıdır.

3+4 Besleme girişi 220 volt iken açık konumda besleme girişi 110 volt iken köprü yapılır.

7:220 volt beslemede nötr 110 volt beslemede faz girişidir.

8:Faz girişi devreye 5A hızlı tip sigorta kullanılmalıdır.

C+50:50Hz.kullanımda köprü yapılır.

C+60:60Hz.kullanımda köprü yapılır.

Giriş voltajı:95-132VAC 190-264VAC

Çıkış voltajı:[Max.94VDC@207VAC](#)

Çıkış akımı:4A 10 san.süre ile max.10A

Frekans:50/60Hz.