EAOM-10.2 OTOMATİK TRANSFER PANELİ



EMKO ELEKTRONİK A.Ş.

İÇİNDEKİLER

1.	GENEL BILGI	3
2.	ÇALIŞMA MODLARI	5
2.1.	MANUEL ÇALIŞMA MODU	5
2.2.	OTOMATİK ÇALIŞMA MODU	5
2.3.	TEST ÇALIŞMA MODU	5
2.4.	UZAK START ÇALIŞMA MODU	5
2.5.	MODLAR ARASI GEÇİŞ	6
3.	OTOMATİK TRANSFER ÜNİTESİNİN GÖZLEDİĞİ ARIZALAR VE BU ARIZALARDAKİ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ	6
3.1.	OTOMATİK TRANSFER ÜNİTESİ ÜZERİNDE LED GÖSTERGESİ OLAN ARIZALAR	6
3.2.	ARIZALARDAKİ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ	6
4.	PROGRAM PARAMETRELERİ	8
4.1.	PROGRAM PARAMETRELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ	8
4.2.	PROGRAM PARAMETRELERİNİN AÇIKLANMASI	12
5.	GERİLİM VE HIZ BİLGİLERİNİN GÖZLENMESİ	15
5.1.	ŞEBEKE GERİLİMİNİN GÖZLENMESİ	15
5.2.	GENERATÖR GERİLİMİNİN GÖZLENMESİ	15
5.3.	GENERATÖR HIZININ GÖZLENMESİ	15
6.	KALİBRASYON VE AYARLARIN YAPILMASI	17
6.1.	ŞEBEKE GERİLİMİNİN KALİBRASYONU	17
6.2.	GENERATÖR GERİLİMİNİN KALİBRASYONU	19

1.GENEL BİLGİ

EAOM-10.2 Otomatik Transfer Ünitesi, muhtelif güçteki generatörlerin enerji kesintilerinde otomatik olarak devreye alınması için tasarlanmıştır. Otomatik Transfer Ünitesi, meydana gelebilecek arızalarda, arıza tipine göre generatörü veya enerji verilen sistemi (Yük' ü) devre dışı bırakarak koruma altına alabilmektedir. Meydana gelen arızalar, Transfer Ünitesi üzerindeki Arıza Led Göstergeleri üzerinde gösterilmekte ve arıza silme işlemine kadar hafızada saklanmaktadır. Arıza durumlarında, sistemden sorumlu kişinin uyarılması için sesli ikazın (korna) yanısıra, arıza tipine bağlı olarak Sarı veya Kırmızı Alarm ikaz çıkışı verebilmektedir.

Otomatik Transfer Ünitesi ön panelinde, çalışma modlarının seçimi, korna susturma, arıza silme ve lamba test için dokunmatik butonlar ve arızalar ile çalışma modlarının gösterimi için led göstergeler mevcuttur.

Seri haberleşme çıkışı (RS-232) mevcut olan EAOM-10.2 Otomatik Transfer Ünitesi kişişel bilgisayarlara (PC) bağlanabilmektedir. Bu bağlantı ile bilgisayar ekranı üzerinde şebeke, generatör gerilimleri, hız bilgisi, arızalar ve röle çıkış durumları gözlenebilmektedir. Ayrıca, Otomatik Transfer Ünitesi üzerinde kayıtlı bulunan program parametre değerleri değiştirilebilmekte ve mevcut değerler gözlenebilmektedir. Ayrıca özel bir programlayici ile Otomatik Transfer Panelinin program parametreleri değiştirilebilmektedir.

Arıza ve çalışma modları için mevcut olan led göstergeler lamba test ile test edilebilmektedir.

Elektriksel Bağlantı Şeması:



2.ÇALIŞMA MODLARI

2.1.MANUEL ÇALIŞMA MODU

Manuel calışma modunda, Otomatik Transfer Ünitesi devre dışı olup sisteme herhangi bir müdahalede bulunmamaktadır. Bu nedenle, Manuel modda enerji kesintilerinde generatörün Otomatik Transfer Ünitesi tarafından otomatik olarak devreye alınması söz konusu değildir. Ama şebeke, generatör gerilimleri, hız bilgisi bu moddada gözlenmeye devam etmekte ve Mimik diyagram üzerinde gösterilmektedir.

Sisteme ait program parametreleri ancak Manuel Modda değiştirilebilmekte ve gözlenebilmektedir.

2.2.OTOMATİK ÇALIŞMA MODU

Enerji kesintilerinde generatörün otomatik olarak devreye alındığı ve sistem arızalarının gözlendiği moddur. Generatör devreye alındıktan sonra oluşabilecek arızalarda (arıza tipine bağlı olarak) generatörü veya enerji verilen sistemi (Yük' ü) devre dışı bırakır ve korna çaldırır.

2.3.TEST ÇALIŞMA MODU

Şebeke var iken generatörü devreye almak ve generatörü yüksüz olarak çalıştırmak için kullanılan moddur. Bu modda da, otomatik modda olduğu gibi oluşabilecek tüm arızalar gözlenerek arıza tipine göre, çalışan generatör devre dışı bırakılır ve korna çaldırılır. Bu modda çalışırken enerji kesilirse Transfer Ünitesi Otomatik Moda geçerek yükü generatör üzerine alır.

2.4.UZAK START ÇALIŞMA MODU

Uzak Start Çalışma şekli Otomatik Modda olduğu gibidir. Bu modda enerji kesintilerindegeneratör otomatik olarak devreye girmez. Generatör sadece uzak start girişine izin verilmiş ise devreye alınır. Uzak start girişi pasif duruma getirildiğinde motor derhal durdurulur.

2.5.MODLAR ARASI GEÇİŞ

Manuel, Otomatik, Uzak Start, Test modları arasında herhangi bir anda geçiş yapmak mümkündür. Sadece, şebeke yok iken Otomatik Transfer Ünitesi Test Moduna alındığında kendiliğinden Otomatik Moda dönerek sisteme start vermektedir.

3.OTOMATİK TRANSFER ÜNİTESİNİN GÖZLEDİĞİ ARIZALAR VE BU ARIZALARDAKİ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ

3.1.OTOMATİK TRANSFER ÜNİTESİ ÜZERİNDE LED GÖSTERGESİ OLAN ARIZALAR

Start Arızası
Düşük Yağ Basıncı
Aşırı Hararet
Aşırı/Düşük Hız
Aşırı Yük
Şarj Dinamo Arızası
Generatör Voltaj Arızası
Yedek - 1 Arızası
Yedek - 2 Arızası
Yedek - 3 Arızası

3.2.ARIZALARDAKİ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ

1- Start Arızası

Marş basma süresi boyunca motor çalışmazsa, marş sürekli basılır. Süre sonunda marş basma süresinin iki katı zaman süresince beklenir ve bu işlem motor çalıştı bilgisi alınıncaya kadar devam eder. Start deneme adedi sonunda motor çalıştı bilgisi alınamazsa, Start Arızası oluşur, korna çaldırılır ve kırmızı ikaz verilir.

2- Düşük Yağ Basıncı

Motorun yağ dolaşım sisteminde bir sorun varsa Yağ Basınç Arızası oluşur, motor durdurulur, korna çaldırılır ve kırmızı ikaz verilir.

3- Aşırı Hararet

Motorun aşırı derecede ısınması durumunda Aşırı Hararet Arızası oluşur, motor durdurulur, korna çaldırılır ve kırmızı ikaz verilir.

4- Aşırı/Düşük Hız

Generatör çıkış gerilim frekansı (Hız) belirlenen maksimum ve minimum sınırlar dışında ise Aşırı/Düşük Hız Arızası oluşur, motor durdurulur, korna çaldırılır ve kırmızı ikaz verilir.

5- Aşırı Yük

Enerji verilen sistemin (Yük) çektiği akım generatörün kapasitesini aşmış ise Aşırı Yük Arızası oluşur, yük generatörden ayrılır, korna çaldırılır ve sarı ikaz verilir.

6- Şarj Dinamo Arızası

Motor çalışıyorken, şarj dinamosu gerilimi girişinden herhangi bir gerilim okunamazsa Şarj Dinamo Arızası oluşur, korna çaldırılır ve sarı ikaz verilir.

7- Generatör Voltaj Arızası

Generatörün ürettiği gerilim seviyesi belirlenen maksimum ve minimum sınırlar dışında ise Generatör Voltaj Arızası oluşur, motor durdurulur, korna çaldırılır ve kırmızı ikaz verilir.

8- Yedek - 1, Yedek - 2, Yedek - 3 Arızaları

Herbir yedek arıza girişi için bağımsız olarak belirlenebilen davranış biçimleri vardır. Bunlar

- 1- Sadece Korna Geçici
- 2- Sadece Korna Kalıcı
- 3- Generatör Kontaktörünü Bıraktırıcı + Korna
- 4- Motor Durdurucu + Generatör Kontaktörünü Bıraktırıcı + Korna

9- Acil Durdurma

Otomatik Transfer Ünitesine dışarıdan Acil Durdurma bilgisi geldiğinde, motor çalışıyor ise durdurulur, marş basma esnasında ise marş kesilir, korna çaldırılır ve kırmızı ikaz verilir.

4.PROGRAM PARAMETRELERİ

4.1.PROGRAM PARAMETRELERININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Otomatik Transfer Ünitesi Üzerindeki Program Parametreleri 3 farklı şekilde değiştirilebilir.

1-Otomatik transfer paneli üzerinden

2-Kişisel Bilgisayara (PC) bağlanan seri haberleşme hattı yardımıyla

3- Otomatik Transfer Ünitesi Seri Haberleşme (RS-232) portuna bağlanan Programlayıcı Kutusuyla

4.1.1.Otomatik Transfer Paneli Üzerinden Program Parametrelerinin Girilmesi

Programlama moduna girmek için öncelikle Otomatik Transfer Ünitesini Manuel Moda alınız. PROG butonuna basınız.

PROG butonuna basıldığında transfer paneli sizden Operatör şifresini girmenizi isteyecektir. Operatör yerine Teknisyen şifresini girmek istiyorsanız, MODE butonuna 10 sn. süre ile basınız. Bu süre sonunda transfer ünitesi sizden Teknisyen şifresini girmeniz istenecektir.

Operatör veya Teknisyen şifresini doğru olarak girdiyseniz Programlayıcı Kutusu şifreyi doğrulayarak Programlama Moduna girmenize izin verecektir.

Değiştirmek istediğiniz parametreye MODE butonu ile erişebilir ve değerini görebilirsiniz. INC ve DEC butonları ile parametre değerini değiştirebilir ve ENTER butonu ile kaydedebilirsiniz.

Değiştirmek istediğiniz bütün parametreleri değiştirdikten sonra programlama modundan çıkmak için

"out"

mesajını göstergede görünceye kadar MODE butonuna basınız. Mesajı gördükten sonra ENTER butonuna basarsanız transfer paneli programlama modundan çıkacaktır.



4.1.2. Programlayıcı Kutusu Yardımıyla Program Parametrelerinin Girilmesi

Programlama moduna girmek için öncelikle Otomatik Transfer Ünitesini Manuel Moda alınız. PROG butonuna basınız.

PROG butonuna basıldığında Programlayıcı Kutusu sizden Operatör şifresini girmenizi isteyecektir. Operatör yerine Teknisyen şifresini girmek istiyorsanız, MODE butonuna 10 sn. süre ile basınız. Bu süre sonunda Programlayıcı Kutusu sizden Teknisyen şifresini girmeniz istenecektir.

- " PROGRAMLAMA MODU "
- " TEK. ŞİFRE []

Operatör veya Teknisyen şifresini doğru olarak girdiyseniz Programlayıcı Kutusu şifreyi doğrulayarak Programlama Moduna girmenize izin verecektir.

Değiştirmek istediğiniz parametreye MODE butonu ile erişebilir ve değerini görebilirsiniz. INC ve DEC butonları ile parametre değerini değiştirebilir ve ENTER butonu ile kaydedebilirsiniz.

Değiştirmek istediğiniz bütün parametreleri değiştirdikten sonra programlama modundan çıkmak için

" PROGRAMDAN ÇIKMA "

" ENTER'A BAS "

mesajını LCD ekran üzerinde görünceye kadar MODE butonuna basınız. Mesajı gördükten sonra ENTER butonuna basarsanız Programlayıcı Kutusu programlama modundan çıkacaktır.

4.1.3.Kişisel Bilgisayar (PC) İle Program Parametrelerinin Girilmesi

Kişisel Bilgisayar ile Otomatik Transfer Ünitesi, üzerlerinde bulunan seri haberleşme portlarının (RS 232) birbirine bağlanması ve bilgisayar üzerinde bulunan EAOM-10.EXE programının çalıştırılması ile haberleşmeye başlarlar.

Program çalışmaya başladığında bilgisayar ekranı üzerindeki ilk görüntü Otomatik Transfer Ünitesi Gözlem Ekranıdır. Gözlem Ekranı üzerinde gösterilen bilgiler;

1-Şebeke, generatör ve batarya gerilimleri

2-Generatör hızı 3-Röle pozisyonları 4-Arıza bilgileri

Bu ekranın en alt satırında belirtilen F2 tuşu ile Program Parametre Gözlem Ekranına geçilir. Bu ekran üzerinde, Otomatik Transfer Ünitesi üzerinde o an mevcut olan program parametre değerleri gözlenir ve ESC tuşuna basılırsa Otomatik Transfer Ünitesi Gözlem Ekranına dönülür.

Otomatik Transfer Ünitesi Gözlem Ekranında en alt satırda belirtilen F3 tuşu ile Transfer Ünitesi üzerinde mevcut program parametrelerinin değiştirilebileceği Program Mod ekranına geçilir. Bu ekran üzerinde, bar (çubuk) değiştirilmek istenen parametre üzerine getirilir. Parametre değerinin değiştirilmesi ve ENTER tuşuna basılması ile Otomatik Transfer Ünitesi üzerinde bulunan aynı parametre değeri de değişecek ve kaydı yapılacaktır. Otomatik Transfer Ünitesi Gözlem ekranına dönmek için F2 tuşuna basınız.

EAOM-10.EXE programından çıkmak için CTRL-Q tuşlarına basınız.

4.2.PROGRAM PARAMETRELERİNİN AÇIKLANMASI

Parametre listesi ve alabileceği değerler

PROG	PARAMETRE TANIMI	BIRIM	ALT SINIR	DEFAULT
		Birtin		
NO		VOLT		000
0		VOLT	200-380	320
1		VOLT	200-380	300
2		VOLT	380-430	440
3		VOLT	300-380	300
4		VOLI	380-430	440
5		HZ.	45.0-57.0	47.0
6		HZ.	45.0-57.0	53.0
7		SANIYE	0-10	0
8		SANIYE	0-30	0
9	ALTERNATOR VOL. HATA KONTROL GECIKMESI	SANIYE	0-10	8
A	MARŞ BASMA SURESI	SANIYE	8-30	10
В		SANIYE	0-30	10
С	MOTOR SOGUTMA SURESI	DAKIKA	0-30	2
D		DAKIKA	0-30	2
E	START ADEDI	ADET	1-10	3
F	STOP/YAKIT SEÇIMI		STOP/YAKIT	YAKIT
0.	KULLANILMIYOR			
1.	MOTOR ÇALIŞTI BILGISI			
	ŞARJ DINAMO		EVET/HAYIR	EVET
	HIZ		EVET/HAYIR	HAYIR
			EVET/HAYIR	EVET
_	YAG BASINCI		EVET/HAYIR	HAYIR
2.	YEDEK ARZ. FONKSIYONEL SEC.			
	YEDEK-1			
	SADECE KORNA GEÇICI		EVEI/HAYIR	EVEI
			EVET/HAYIR	HAYIR
			EVET/HAYIR	HAYIR
0	MOTOR STOP+GEN. KONT. OFF		EVET/HAYIR	HAYIR
3.	YEDEK ARZ. FUNKSIYUNEL SEG.			
4				
4.	VEDEK-3			
			EVET/HAVIB	EVET
	SADECE KOBNA KALICI			
				HAVIR
	MOTOR STOP+GEN_KONT_OFF		EVET/HAYIR	HAYIR
5	YEDEK ABZ. GÖZLEM FONK, SEC			
5.	SÜBEKLİ GÖZLENEN ABIZA (EVET)			
	MOTOR CALISIRKEN GÖZLENEN ARIZA(HAYIR)			
	YEDEK-1			
	YEDEK-2		EVET/HAYIR	
	YEDEK-3		EVET/HAYIR	
	-		EVET/HAYIR	
6.	OPERATÖR SIFRESI		0-999	0
7.	TEKNISYEN ŞİFRESİ		0-999	0

- Marş Basma Gecikmesi veya Start Gecikmesi

Şebeke gerilimi kesildikten sonra, generatörün marşına basmak için geçmesi gereken süredir. Marş basma işlemi bu süre sonunda başlatılır. Bu süre standart tasarımlarda 0 sn. olarak verilebilir.

- Start Deneme Adedi

Otomatik Transfer Ünitesi marş basma işlemini belirli aralıklarla tekrarlamaktadır. Bu parametre generatörün çalışmaması durumunda arıza verilmeden marş basma işleminin kaç defa tekrarlanacağını belirler.

- Marş Basma Süresi

Marş basma işleminin ne kadar süreceğini belirler. Bu süre boyunca motor çalışmazsa marş basılır, süre sonunda marş basma süresinin iki katı zaman süresince beklenir ve bu işlem (Start Deneme Adedi kadar) motor çalıştı bilgisi alınıncaya kadar devam eder. Marş esnasında motor çalıştı bilgisi alınırsa marş kesilir.

- Stop Magnet Çekili Kalma Süresi

Stop selenoidli generatörlerde motoru durdurmak için stop selenoidinin çekili kalma süresini belirler. Normalde motor çalışıyor sinyallerinin bu süre sonunda kesilmesi beklenir. Bu süre, sadece bu tür sistemlerde motor durdurma işlemini kesinleştirmek içindir.

- Motor Soğutma Süresi

Generatörün yük ile bağlantısı kesildikten sonra yüksüz olarak çalıştırılacağı süredir.

- Şebekeye Geçiş Gecikmesi

Generatör, şebeke geriliminin kesilmesi nedeniyle devreye girmiş ve şebeke gerilimi tekrar gelmiş ise Otomatik Transfer Ünitesi yükü şebekeye aktarmak için bu süre boyunca şebeke geriliminin varlığını sürdürmesini bekler. Bu süre sonunda ise yükü şebekeye aktarır.

- Generatör Voltajı Hata Kontrol Gecikmesi

Marş basma işleminden sonra motor çalıştı bilgisinin alınmasıyla birlikte bu süre başlatılır. Bu gecikme, generatör voltajında meydana gelebilecek dalgalanmaların sona ermesi için geçmesi gereken süredir. Bu süre boyunca, belirlenen arızalar gözlenir ve arızalardan herhangi biri mevcut ise yük generatöre aktarılmaksızın alarm verilerek motor durdurulur. Bu süre sonunda belirlenen arızaların hiçbiri oluşmamış ise yük generatöre aktarılır. Burada motor durdurulurken motor soğutma süresi dikkate alınmaz.

- Stop/Yakıt Selenoid Seçimi

Stop/Yakıt selenoid seçimi yapılır. Yakıt selenoid seçilmişse motorun çalışması için yakıt selenoidi sürekli enerjilenir. Motor durdurulacağı zaman yakıt selenoidi enerjisiz bırakılır. Stop selenoid seçilmiş ise stop selenoid sadece motor durdurulacağı zaman **Stop Magneti Çekili Kalma Süresi** kadar enerjili olarak kalır. **Stop Magneti Çekili Kalma Süresi** yakıt selenoidli sistemlerde dikkate alınmaz.

- Motor Çalıştı Bilgisi Alınacak Sinyallerin Seçimi

Motor çalıştı bilgisi alınacak sinyal girişleri

- 1-Şarj Dinamo Girişi
- 2-Hız Bilgisi
- 3-Generatör Voltajı
- 4-Yağ Basınç Girişi

dir. Bu parametre, bu bilgilerden hangisinin veya hangilerinin aktif olacağını belirler.

- Operatör Şifresi

Operatörün, izin verilen beirli program parametrelerini değiştirebilmesi için girmesi gereken şifredir.

- Teknisyen Şifresi

Teknisyenin, tüm program parametrelerini değiştirebilmesi için girmesi gereken şifredir.

5.GERİLİM VE HIZ BİLGİLERİNİN GÖZLENMESİ

5.1.ŞEBEKE GERİLİMİNİN GÖZLENMESİ

Şebeke gerilimi **Şebeke Açma, Şebeke Kesme ve Şebeke Üst Sınır** parametrelerinin oluşturduğu pencere aralıklarında gözlenir.

Şebeke yok

_____Şebeke Üst Sınır

Şebeke var

_Şebeke Açma Sınırı

Şebeke kararsız

_Şebeke Kesme Sınırı

Şebeke yok

Şebeke gerilimi üst sınırdan büyük veya kesme sınırından küçük ise yok, üst sınır ile açma sınırı arasında ise var, açma sınırı ve kesme sınırı arasında ise daha önceki konumuna bağlı olarak var ise var, yok ise yok bilgisi oluşur. Şebeke geriliminin oluşup oluşmadığı Mimik Diyagram üzerindeki led gösterge ile izlenebilir.

5.2.GENERATÖR GERILIMININ GÖZLENMESI

Generatör gerilimi belirlenen alt ve üst sınırlar arasında ise, generatör gerilimi var, sınırlar dışında ise generatör gerilimi yok bilgisi oluşur. Generatör geriliminin oluşup oluşmadığı Mimik Diyagram üzerindeki led gösterge ile izlenebilir.

5.3.GENERATÖR HIZININ GÖZLENMESİ

Generatör hızı belirlenen alt ve üst sınırlar arasında ise hız normal, dışında ise Aşırı/Düşük Hız arızası oluşur.



Aşağıda tanımlanmış işlemler programlama modu dışındaki tüm modlarda geçerlidir.



6.KALİBRASYON VE AYARLARIN YAPILMASI

Şebeke ve generatör gerilimlerinin kalibrasyonu EAOM-10.2 üzerinde bulunan kalibrasyon trimpotları yardımı ile yapılır. Buradaki kalibrasyonun amacı transfer panelindeki göstergede okunan gerilim değerlerini ölçü aleti ile okunan gerçek gerilim değerlerine eşitlemektir.

12/24 VDC batarya gerilimi seçimi EAOM-10.2 üzerindeki swıtch ile yapılmaktadır.

6.1.ŞEBEKE GERİLİMİNİN KALİBRASYONU

Göstergede okuduğunuz gerilim değerlerini, önceden kalibrasyonu yaptırılmış bir ölçü aleti ile okuduğunuz gerilim değerlerine kalibrasyon trimpotu yardımı ile eşitleyiniz. Bu işlem şebekenin R, S, T fazları için ayrı ayrı yapılır. Fazların ölçümü Nötr'e göredir.



6.2. GENERATÖR GERİLİMİNİN KALİBRASYONU

Göstergede okuduğunuz generatör gerilim değerini, önceden kalibrasyonu yaptırılmış ölçü aleti ile okuduğunuz gerilim değerine kalibrasyon trimpotu yardımı ile eşitleyiniz.



