




AVR-5

GİRİŞ VOLTAJİ:230VAC ÇIKIŞ VOLTAJİ:0-115V ÇIKIŞ AKIMI:0-5A

AVR-10

GİRİŞ VOLTAJİ:230VAC ÇIKIŞ VOLTAJİ:0-115V ÇIKIŞ AKIMI:0-10A

AVR-12

GİRİŞ VOLTAJİ:230VAC ÇIKIŞ VOLTAJİ:0-115V ÇIKIŞ AKIMI:0-12A

AVR-20

GİRİŞ VOLTAJİ:230VAC ÇIKIŞ VOLTAJİ:0-115V ÇIKIŞ AKIMI:0-20A